



www.eternity.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES
**TRIMMER DE NARIZ
E OUVIDO**
AT-5116

Agradecemos por adquirir este produto que foi projetado para um funcionamento eficiente e seguro.
Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar e guarde-o para futuras referências.

**POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO**

Você acabou de adquirir um produto ETERNY, da mais alta qualidade.
Agradecemos a sua confiança em nossa marca.
Este manual explica todos os recursos, a operação e orientações para a correta instalação e uso do seu novo produto ETERNY.
Por favor, reserve alguns minutos para lê-lo atentamente, para garantir uma instalação correta e um bom uso de todos os recursos deste produto.

Guarde este manual para futuras referências.
Este manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

INSTRUÇÕES DE USO

INSTALAÇÃO DA PILHA:

Remova a tampa da pilha e insira uma pilha «AA» (não incluída).
Certifique-se de que a polaridade da pilha esteja correta, de acordo com o desenho abaixo.



UTILIZAÇÃO:

Remova a tampa da lâmina. Mova o interruptor liga/desliga para a posição LIGA.
Cuidadosamente insira a lâmina em uma das narinas e corte os pêlos indesejados. Faça isto com a outra narina, com cuidado, sem inserir muito a lâmina no nariz.

Efetue o mesmo procedimento para aparar os pêlos do ouvido ou sombrancelhas.

LIMPEZA:

Certifique-se de que o Trimmer esteja desligado antes de limpar.
Limpe a lâmina com uma escova macia.
Não molhe a lâmina.



CONDIÇÕES GERAIS:

Certificamos que o consumidor está recebendo um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Desde que observadas rigorosamente as informações do manual de instruções e respeitadas as disposições legais.

Asseguramos ao consumidor deste produto garantia contra defeito de fabricação ou de material que nele se apresentem pelo período de 6(seis) meses (Obs.: Os 3 primeiros meses conforme termos da lei 8.078 de 11/09/90 e os outros 3 meses como garantia de complemento) a contar da data de venda, comprovada pela Nota Fiscal, e que deve acompanhar o produto, quando exercido da garantia. Constatado o defeito, procure um Serviço autorizado.

Estando no prazo de garantia, o mesmo será reparado ou substituído por modelo similar "a nosso critério" gratuitamente. Em localidades onde não existam Postos Autorizados ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o Posto Autorizado mais próximo, com eventuais despesas de seguro ou transporte por conta do consumidor.

A Garantia não cobre:

- Despesas com instalação de produtos ou transportes até um Posto Autorizado, mesmo em garantia;
- Danos em peças plásticas (botões, tampas, alças, visores, etc...);
- Danos em acessórios (fones, cabos, presilhas, etc...)
- Danos ao cabo de força, decorrente de cortes, emendas ou falha de observação às instruções.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos diretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários.

Em caso de assistência técnica, por favor informe-se através dos contatos abaixo:

- Tel. SAC: 21-3575-7900
- Email SAC: sac@eterny.com.br
- Site SAC: www.eterny.com.br
- MSN SAC: sac@eterny.com.br

Dados do Cliente:

Nome:

Endereço:

Cidade/Estado:

Dados do Produto:
Nº da Nota Fiscal

Modelo:

Nº Série:

Local da Compra:

Data da Compra:

Cidade/Estado:

Telefone: 21-3575-7900 **FAX:** 21-3575-7931

Site: www.eterny.com.br / **Email:** sac@eterny.com.br



www.eterny.com.br



Contato

Tel.: 21-3575-7900

Fax: 21-3575-7931

www.eterny.com.br

sac@eterny.com.br

comercial@eterny.com.br

